

# INNOVOLTUS

New things under the sun



## Laadpaal/auto/bestuurder concept

# Inhoudsopgave

**Toegang** ..... 3

# Toegang

Je kan het gebruik van je laadpaal beveiligen en monitoren. Hiervoor zijn verschillende entiteiten in het leven geroepen.

In je je portaal kan je een of meerdere laadpalen toevoegen. De laadpalen die je toevoegt worden in je installatie gemonitord, en als de laadpaal ook bestuurd kan worden gaat de Jullix de laadpaal ook aansturen en bepalen wanneer en hoe er geladen wordt.

De eenvoudigste manier is dat je de **Automatisch starten** kiest. Van zodra je de laadpaal verbindt met een auto zal het laden starten in de modus die je ingesteld hebt in de configuratie. Elke auto die je verbindt zal geladen worden er is geen beveirling.

Wil je dat niet dan kan kies je **Bevestigen in app** in de basis instellingen van de laadpaal. Op die manier zal het laden niet starten wanneer er een auto aangesloten wordt. Het laden zal pas starten als je bevestigd via de app.