

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Laadpaal/auto/bestuurder concept

# Inhoudsopgave

**Toegang** ..... 3

# Toegang

Je kan het gebruik van je laadpaal beveiligen en monitoren. Hiervoor zijn verschillende entiteiten in het leven geroepen.

In je portaal kan je een of meerdere laadpalen toevoegen. De laadpalen die je toevoegt worden in je installatie gemonitord, en als de laadpaal ook bestuurd kan worden gaat de Jullix de laadpaal ook aansturen en bepalen wanneer en hoe er geladen wordt.

Wanneer je in de laadpaal instellingen **Automatisch starten** kiest zal het laden van een auto starten van zodra de laadkabel is ingepluigd. De laadmodus die op de laadpaal instellingen pagina gekozen is zal gebruikt worden.

Wil je dat niet dan kan kies je **Bevestigen in app** bij de instellingen van de laadpaal. Op die manier zal het laden niet starten wanneer er een auto aangesloten wordt. Het laden zal pas starten als je bevestigd via de app. In de app kies je dan de laadmodus en kies je welke **auto** geladen wordt. De app onthoudt je keuze, de volgende keer dat je de app opent om te laden zal hij voorstellen om de laatst geselecteerd auto en laadmodus te gebruiken. Je kan dat dan bevestigen of nog wijzigen.

