

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Portaal aanmaken en configureren

# Inhoudsopgave

<b>Portaal aanmaken</b> .....	3
<i><b>Installatie configureren</b></i> .....	3

# Portaal aanmaken


## Installatie configureren

Via **Installatiebeheer** kan je als installateur een **nieuwe installatie aanmaken**.

**Je hebt het adres nodig, de EAN nummer van de energiemeter, en je moet de distributienetbeheerder kennen. ===== Apparaten toevoegen ===== De apparaten die fysiek geïnstalleerd zijn moeten ook toegevoegd worden aan de installatie op het portaal. In eerste instantie is dat de Jullix, eventueel moet je ook de andere apparaten op dezelfde manier toevoegen.**

**Je kan de configuratie van de apparaten in het portaal bekijken via  Configuratie van de installatie, onder het item Apparaten > Instellingen.**

**Een gedetailleerde uitleg vind je in deze wiki in de gebruikershandleiding Instellingen: Apparaten > [Apparaten claimen en toevoegen](#). ===== Omvormer configureren ===== Zodra de apparaten aan de installatie zijn toegevoegd, vind je de gekoppelde omvormers bij Omvormer terug. Het overzicht van de gekoppelde omvormers bereik je op het portaal via**

** Configuratie onder het item Omvormer > Instellingen. Voor elke omvormer moet de grootte van de batterij de en de batterij kost ingegeven.**

**Een gedetailleerde uitleg vind je in deze wiki in de gebruikershandleiding Instellingen: [Omvormer](#). ===== Zonnepanelen configureren ===== Wanneer in de installatie de Jullix-optimizer gebruikt wordt is het belangrijk dat de ligging en het vermogen van de**

**zonnepanelen correct wordt ingegeven. Dit wordt in het portaal ingegeven via  Configuratie onder het item Omvormer > Zonnepanelen.**

**Een gedetailleerde uitleg vind je in deze wiki in de gebruikershandleiding Instellingen: Omvormer > [Zonnepanelen](#). ===== Energietarief instellen ===== Om de energiekosten correct te kunnen weergeven moet het juiste Distributienettarief en het juiste Energietarief ingesteld worden. Het Distributienettarief wordt bepaald door de locatie van de installatie. Je kan het juiste distributienettarief voor België op vragen via: . Dit bepaald de distributiekost voor je energie en het capaciteitstarief.**

**Met het Energietarief bepaal je de kost voor de energie zelf, voor het importeren en exporteren van energie in de dal en piekuren. Je kan deze tarieven instellen in het portaal**

**via  Configuratie onder het item Algemeen > Tarief.**

**Een gedetailleerde uitleg vind je in deze wiki in de gebruikershandleiding Instellingen: Algemeen > [Tariefconfiguratie](#). ===== Eigenaar instellen ===== Opdat de eindklant gebruik kan maken van het portaal om zijn Jullix EMS te monitoren en aan te passen moet de eindklant ook toegevoegd worden aan de installatie en als eigenaar worden ingesteld. De**

**gebruikers van een installatie kunnen beheerd worden via  Configuratie onder het item Algemeen > Gebruikers.**

**Een gedetailleerde uitleg vind je in deze wiki in de gebruikershandleiding Instellingen: Algemeen > [Gebruikers](#)\*\*.**