

INNOVOLTUS

New things under the sun



Aansluitingen

Inhoudsopgave

Aansluitingen	3
P1	3
RS485	3

Aansluitingen

P1

De Jullix Lite wordt verbonden met digitale meter via de P1 poort. Hiervoor is er een speciale kabel mee geleverd. De Jullix Lite module krijgt via de P1 poort ook voeding. Het is belangrijk enkel de meegeleverde kabel te gebruiken.

RS485

Via de schroefplug kan de Jullix Lite verbonden worden met de omvormer. Er is geen kabel meegeleverd, dikwijls is die meegeleverd met de omvormer. Bij voorkeur worden zowel de 2 signaaldraden A en B, als de GND aangesloten.



Aan de andere zijde sluit je de kabel aan de omvormer stekker waar je normaalgezien de energiemeter aansluit. Meestal zijn die aansluitingen aangeduid met **meter**.