

INNOVOLTUS

New things under the sun



Configureren

Inhoudsopgave

Configureren 3
 Configuratie-interface 3

Configureren

Als de laadpaal geplaatst, elektrisch correct aangesloten en gekeurd is, dan kan de laadpaal ingeschakeld worden. De Muon moet nog geconfigureerd, met Jullix geconnecteerd en toegevoegd worden aan de installatie op het portaal.


Zorg er ook voor dat op Jullix de laatste firmwareversie draait.

Configuratie-interface


De configuratie-interface van MUON bereik je via een directe wifi-verbinding. Met de laptop of smartphone maak je verbinding met het wifi-netwerk van Muon.



Op je smartphone of laptop zoek je naar het wifi-netwerk SSID MUON_ABC123, je vindt deze naam ook op de sticker. Je maakt verbinding met het netwerk, als een wachtwoord wordt gevraagd, kies dan het wachtwoord dat op de sticker(zie achterkant Laadpaal of binnenkant deksel) van Muon onder PWD staat. Je smartphone of laptop wordt verbonden met het-wifi netwerk van de laadpaal. Je krijgt de melding dat deze verbinding geen verbinding heeft met het internet: dit is normaal.

 In uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat je via wifi geen directe verbinding kan maken met Muon. Dat betekent dat het ingestelde wifi-kanaal verzadigd is. Het standaard kanaal voor wifi-verbindingen is 1. Lees hier hoe. [Wifi kanaal veranderen](#)

Als je verbinding hebt met de Muon laadpaal open je een browser op je smartphone of laptop en voer je het webadres in: **http://192.168.4.1**



Je krijgt de statuspagina van Muon waar je de toestand van de Muon kan bekijken. Je vindt hier ook de

firmwareversie enz.