

INNOVOLTUS

New things under the sun



Wifi kanaal veranderen

Inhoudsopgave

Wifi kanaal veranderen 3

Wifi kanaal veranderen



De Muon moet firmware versie 2.0.4 hebben of hoger!

Van deze firmware is het mogelijk om het kanaal van de Muon te wijzigen met het reset knopje in de Muon. Om de kanaalkiezer te activeren druk je 2 seconden op het knopje.

Als de kanaalkiezer geactiveerd is zie je de drie LED's allemaal tegelijk wit oplichten. Om te wisselen van kanaal druk je opnieuw kort op het knopje, < 1 sec. De 3 LEDs zullen knipperen met een interval van x sec.

- Als de LEDs één keer knipperen is wifi kanaal 1 geselecteerd.
- Als de LEDs twee keer knipperen is wifi kanaal 6 geselecteerd.
- Als de LEDs drie keer knipperen is wifi kanaal 11 geselecteerd.

Om de kanaalkiezer uit te schakelen druk je opnieuw 2 seconden op het knopje. De Muon zal herstarten en met het gekozen wifi kanaal. Normaal gezien zou je nu wel verbinding moeten kunnen maken met de Muon en kan je hem configureren.



Opgelet! als je langer dan 10 sec op het knopje drukt wordt er een factory reset gedaan, dus zorg dat je zeker niet zo lang drukt.