

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



instellingen

Inhoudsopgave

Instellingen 3

Instellingen

De instellingen van de Optimizer vind je op de configuratiepagina onder de Controle. Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via Configuratie (1) van de installatie, onder de sectie Controle (2) bij Sturing (3).

