

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




settings

# Inhoudsopgave

<b>Instellen</b> .....	3
Boiler-mode .....	3

## Instellen

Via de configuratiepagina  (1) van de installatie, onder de sectie **Slimme stopcontact** (2) bij **Instellingen** (3) kan je het slimme stopcontact instellen.



In een lijst zie je dan al de slimme stopcontacten die aan de installatie gekoppeld zijn.

## Boiler-mode

Je zet het slimmestopcontact in boiler-mode door het overeenkomstige icoon in de keuzeknop te selecteren.



Wanneer je de modus kiest met deze knop is deze onmiddellijk actief. De boiler-mode heeft verder geen speciale instellingen. Via de app of de plug-pagina op het portaal kan je het stopcontact geforceerd inschakelen.