

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Boiler modus

Inhoudsopgave

Boiler modus 3

Boiler modus



De boilermodus is geschikt voor je warmwater boiler. In deze modus zal de Jullix het capaciteitstarief bewaken en de warmwater boiler uitschakelen wanneer het capaciteitstarief dreigt overschreden te worden. In boiler modus staat het stopcontact aan. Wanneer het capaciteitstarief dreigt overschreden te worden dan wordt het stopcontact tijdelijk uitgeschakeld. Wanneer de capaciteitscounter opnieuw begint zal het stopcontact terug ingeschakeld worden.

Knop en App

Met de knop op het stopcontact, of via de app kan het stopcontact geforceerd ingeschakeld worden of de boiler mode ingeschakeld worden.

Knop: Boiler mode > Geforceerd AAN > Boiler mode > ..

Status LED

De status LED is paars wanneer de Boiler mode actief is en stopcontact is ingeschakeld. De status LED blinkt om de 2 seconden even paars wanneer het stopcontact uitgeschakeld is maar de Boilermode nog actief is.

De status LED knippert groen wanneer het stopcontact geforceerd wordt ingeschakeld.

De power LED toont de toestand van het stopcontact; groen is AAN.