

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




settings

Inhoudsopgave

| | |
|------------------------|---|
| Instellen | 3 |
| Eco-mode | 3 |

Instellen

Via de configuratiepagina  (1) van de installatie, onder de sectie **Slimme stopcontacten** (2) bij **Instellingen** (3) kan je het slimme stopcontact instellen.




In een lijst zie je dan alle slimme stopcontacten die aan de installatie gekoppeld zijn.

Eco-mode

Je zet het slimme stopcontact in eco modus door het overeenkomstige icoon in de keuzeknop te selecteren.



Wanneer je de eco modus kiest, moet je nog instellen wanneer het stopcontact in- en uitschakelt.

Wanneer de eco modus ingesteld is, krijg je een extra knop voor deze instellingen . De instelling '**Schakelbelasting**' is het vermogen dat door het inschakelen van het slimme stopcontact gebruikt zal worden. De instelling '**Overschotvermogen**' bepaalt hoeveel overschot er moet zijn bij export opdat het stopcontact zou inschakelen. Het slimme stopcontact zal uitschakelen wanneer het vermogen van het net zakt onder het Overschotvermogen-Schakelbelasting.

Wanneer de PV-omvormer curtailt (bij negatieve prijzen) zal het stopcontact niet inschakelen, vermits er geen overschot is.