

# INNOVOLTUS

New things under the sun




Brain of your energy management

settings

# Inhoudsopgave

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Instellen</b> ..... | 3 |
| Smart-mode .....       | 3 |

# Instellen

Via de configuratiepagina  (1) van de installatie, onder de sectie **Slimme stopcontact** (2) bij **Instellingen** (3) kan je het slimme stopcontact instellen.



In een lijst zie je dan al de slimme stopcontacten die aan de installatie gekoppeld zijn.

## Smart-mode

Je zet het slimmestopcontact in boiler-mode door het overeenkomstige icoon in de keuzeknop te selecteren.



In smart-mode zal het stopcontact automatisch uitschakelen wanneer het verbruik van het stopcontact onder een bepaald vermogen zakt. Typisch is dit het sluimer verbruik van de apparaten die aangesloten zijn wanneer die in stand-by worden gezet.

Natuurlijk wil je de apparaten kunnen inschakelen, daarvoor moet het stopcontact ingeschakeld worden. Dit kan je via de app of je kan dit via de planner calendar-month programmeren. In de planner kies je de uren waar het stopcontact sowieso wordt ingeschakeld. Als het aangesloten apparaat in dat uur wordt ingeschakeld dan zal het stopcontact ingeschakeld blijven, ook wanneer het uur voorbij is. Het stopcontact zal pas uitschakelen als het aangesloten apparaat in stand-by wordt gezet. Bij vermogensdrempel kan je het vermogen bepalen wanneer het stopcontact automatisch inschakeld. Je kan dit automatisch laten bepalen. Of je kan dit ook zelf instellen. Wanneer het vermogen onder de ingestelde waarde zakt zal het stopcontact na 5 minuten uitschakelen.