

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



productmanuals

Inhoudsopgave

- JULLIX handleiding
 - Productomschrijving
 - Aansluitingen
 - Specificaties
 - Installeren
 - Internet aansluiten
 - Digitale meter aansluiten
 - Voeding
 - Modbus aansluiten
 - Jullix als slave
 - Jullix configureren
 - Step 1: Direct (Wireless & Wired)
 - Step 2: DSMR
 - Step 3a: Modbus RTU A
 - Step 4: SunSpec TCP
 - Step 5a: Modbus TCP T
 - Firmware update
 - Toevoegen in het portaal
 - Jullix master als Gateway
- Extender handleiding
 - Product omschrijving
 - Aansluitingen
 - Specificaties
 - Installeren
 - Digitale meter aansluiten
 - Modbus aansluiten
 - Extender configureren
 - Step 1: Wireless
 - Jullix Paircode opvragen
 - Step 2: DSMR
 - Step 3: Modbus RTU
 - Firmware update
 - Toevoegen in het portaal
- Nuo handleiding
 - Productomschrijving
 - Werking
 - Specificaties
 - Veiligheidsvoorschriften
 - Installeren
 - Configureren
 - Step 1: Wireless
 - Jullix Paircode opvragen
 - Step 2: Configuration
 - Firmware update
 - Toevoegen in het portaal
 - Instellen en gebruiken
 - Monitor modus
 - settings
 - usage
 - Eco modus
 - settings

- usage
 - Boiler modus
 - settings
 - usage
 - Smart modus
 - settings
 - usage
- Muon handleiding
 - Product omschrijving
 - MUON Specificaties
 - Veiligheidsvoorschriften
 - Installatie
 - Montage
 - Aansluiting
 - Configureren
 - Step 1: Wireless
 - Jullix Paircode opvragen
 - Step 2: Charger
 - Firmware update
 - Toevoegen in het portaal
 - Laadpaal instellingen
 - Auto
 - Laadsessies
 - Laadpaal bediening
- Jullix PRO handleiding
 - product
 - connection
 - specs
 - installation
 - energymeter
 - modbusdevice
 - configuration
 - step1
 - step2
 - step3