

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Jullix master als Gateway

Inhoudsopgave

Jullix master Gateway 3

Jullix master Gateway

In de installatie moet de Jullix (als er meerdere Jullixen zijn, de Jullix Master) moet ook nog als gateway ingesteld worden. Klik op de Gateway-knop **(2)** naast de juiste Jullix om die als dusdanig in te stellen.



!!! De Jullix moet als Gateway ingesteld worden anders zal de monitoring niet functioneren!!!