

INNOVOLTUS

New things under the sun




Configuratie


Inhoudsopgave

Instellingen 3

Instellingen

In deze handleiding vind je een aantal instellingen die je installatie definiëren. Hoe ziet je installatie eruit? Welke componenten zijn geïnstalleerd enz. De meeste van die instellingen bereik je via de

Configuratiepagina via  **1** in de menubalk.

 De verschillende instellingen zijn gegroepeerd en bereik je via een extra menu aan de linkerkant:

EMS-instellingen 2.

Laadpaal 3.

slim stopcontact 4.

Omvormer 5.

Apparaten 6.

Algemeen 7.