

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management

Laadpaal: Auto

# Inhoudsopgave

<b>Auto</b> .....	3
<b>Auto aanmaken</b> .....	3
<b>Gebruiker toegang</b> .....	3

# car **Mijn auto's**

## Auto

De auto is een aparte entiteit in het platform. De auto hoort bij een gebruiker, meerdere gebruikers kunnen toegang hebben tot meerdere auto's. Een auto kan toegang hebben tot meerdere laadpalen, zelfs van verschillende installaties.

Een auto zelf zal je daarom bij het gebruikersprofiel vinden. En niet in de configuratie van een installatie.

## Auto aanmaken

De auto wordt daarom aangemaakt in het profiel van de gebruiker, niet in de installatie.

Via je je Login(1), kies je **Profiel**(2). Op je profiel pagina kies je het tabblad **Mijn auto's**(3). Met het plusje(4) kan je een nieuwe auto aanmaken.



Je vult de gegevens in. Je kan een naam kiezen en bijkomende informatie in de beschrijving zetten. Verder kan je ingeven wat de Batterij capaciteit is. Met de optie **Alleen enkelfasig laden** kan je instellen dat het voertuig niet 3 fasig geladen kan worden. Deze instelling gebruik je wanneer dat een voertuig niet 3 fasig geladen kan worden of wanneer het voertuig niet toelaat dat tijdens de oplaadbeurt omgeschakeld wordt van 1 fase naar 3 fase laden of omgekeerd.

## Gebruiker toegang