

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



## Step 2: DSMR

# Inhoudsopgave

Step2: P1 instellen ..... 3

## Step2: P1 instellen

Wanneer de digitale meter niet bekabeld kan verbonden worden met de Jullix, dan kan je met behulp van een Extender de digitaal meter draadloos verbinden met de Jullix. De extender is verbonden met de digitale meter. In de configuratie pagina bij DSMR moet eventueel ingesteld worden welke protocol gebruikt moet worden.