

INNOVOLTUS

New things under the sun



Solax Charger FIX IP instellen

Inhoudsopgave

Solax Charger FIX IP instellen	3
<i>Login gegevens</i>	3
<i>Aanpassingen in EVC</i>	3

Solax Charger FIX IP instellen

Om het IP-adres van uw EVC te vinden, moet u verbinding maken met het wifi-netwerk van uw EVC en naar de IP-pagina 192.168.10.10 gaan.



Login gegevens

gebruikersnaam : admin

wachtwoord : EVC-registratienummer (in hoofdletters)

Aanpassingen in EVC

Ga hier naar Network en schakel DHCP uit om uw gegevens voor een vast IP-adres in te stellen.

192.168.10.10

Network

Network InformationWiFiLAN

Server connect status	* Connected
Server IP address	
IP address	OFF
MAC address	OFF

Network Configuration

Type	WiFi ↓
SSID	Mobile-Vikings-Home- <input type="checkbox"/>
Password	<input type="text" value="Please Enter"/>
DHCP	<input type="checkbox"/>
Subnet	<input type="text" value="Please Enter"/>
Default Gateway	<input type="text" value="Please Enter"/>
Preferred DNS Server	<input type="text" value="Please Enter"/>
Standby DNS Server	<input type="text" value="Please Enter"/>

Network Diagnosis

Choose Diagnosis Website	<input type="text" value="Please Enter"/>
	<input type="button" value="Start"/>