

INNOVOLTUS

New things under the sun



Solax Charger FIX IP instellen

Inhoudsopgave

Solax Charger FIX IP instellen	3
Inloggegevens	3

Solax Charger FIX IP instellen

Om het IP-adres van uw EVC te vinden, moet u verbinding maken met het wifi-netwerk van uw EVC en naar de IP-pagina 192.168.10.10 gaan.

****Inloggegevens****

gebruikersnaam : admin

wachtwoord : EVC-registratienummer (in hoofdletters)