


INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Laadpalen


Inhoudsopgave

Laadpalen 3

Laadpalen

Klik op het logo van het laadpaal-merk voor specifiek informatie voor de installatie van de laadpaal in het Jullix energiebeheer systeem.

In deze verkorte handleidingen vind u specifieke aanwijzingen voor de integratie met het Jullix EMS. We gaan er vanuit dat u een voldoende kennis heeft van de apparaten die u connecteert met het EMS. Als dat niet het geval is raden we u aan om voorafgaand een opleiding te volgen bij de fabrikant van het betreffende apparaat.



Wat doen bij een niet-compatibele laadpaal om Jullix EMS optimaal te laten werken?

<https://wiki.jullix.be/doku.php?id=nl:installer:current>

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde laadpalen op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke laadpaal effectief ondersteund wordt door de Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de laadpaalfabrikant, de laadpaal software, enz. Innovoltus behoudt zich het recht om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens Innovoltus of Elicity gesteld worden als gevolg van een laadpaal die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.