

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Huawei

Inhoudsopgave

Huawei	3
<i>Overzicht ondersteunde HUAWEI omvormers</i>	3



Huawei

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de HUAWEI omvormers. In het overzicht klik je bij de omvormer om specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde HUAWEI omvormers

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Battery	Curtaillen	Firmware versie	Remark
SUN2000 L1		1F	RTU	HYBRIDE				FW 1.2.2 en later	
SUN2000 M1		3F	RTU	HYBRIDE				FW 1.2.2 en later	
SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO		3F	RTU	HYBRIDE					
SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0		3F	RTU	HYBRIDE					
SUN2000-50KTL-M3		3F	RTU	HYBRIDE					
SUN2000-100KTL-M1		3F	RTU	HYBRIDE					
SUN2000-100KTL-M2		3F	RTU	HYBRIDE					

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door het Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormersoftware, enz. Innovoltus behoudt zich het recht voor om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.