

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Huawei

# Inhoudsopgave

<b>Huawei</b> .....	3
<b><i>Overzicht ondersteunde HUAWEI omvormers</i></b> .....	3



## Huawei

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de HUAWEI omvormers. In het overzicht klik je bij de omvormer om specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

### Overzicht ondersteunde HUAWEI omvormers

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Battery	Curtailen	Firmware versie	Remark
<b>SUN2000 L1</b>		1F	RTU	HYBRIDE				FW 1.2.2 en later	
<b>SUN2000 M1</b>		3F	RTU	HYBRIDE				FW 1.2.2 en later	
<b>SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO</b>		3F	RTU	HYBRIDE					
<b>SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0</b>		3F	RTU	HYBRIDE					
<b>SUN2000-50KTL-M3</b>		3F	RTU	HYBRIDE					
<b>SUN2000-100KTL-M1</b>		3F	RTU	HYBRIDE					
<b>SUN2000-100KTL-M2</b>		3F	RTU	HYBRIDE					

*Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door het Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormersoftware, enz. Innovoltus behoudt zich het recht voor om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.*