


INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



SAJ

Inhoudsopgave

SAJ

Overzicht ondersteunde SMA omvormers

3

3



SAJ

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de SMA omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer om specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde SMA omvormers

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Battery	Curtaillen	Firmware versie	Remark
R5-3~20K-T2		3F	RTU	String				FW 2.0.4 en later	
AS2-3~10K-S2		1F/3F	TCP	Retro				FW 2.1.1 en later	
H1-3~6K-S2		1F	TCP/RTU	Hybride				FW 2.1.1 en later	
HS2-3~6K-S2		1F	TCP/RTU	Hybride				FW 2.1.1 en later	
HS2-5~10K-T2		3F	TCP/RTU	Hybride				FW 2.1.1 en later	
CHS2-(29.9K~63K)-(T4,T5,T6)-X		1F	RTU	Hybride				FW 1.3.5 en later	

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door het Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormersoftware, enz. Innovoltus behoudt zich het recht voor om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.