

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



materiallist_232

Inhoudsopgave

Benodigheden RS232 3

Benodigheden RS232

Product	Doel	Artikelnr	A	B	C	D	E	F
Jullix	Energiebeheer en monitoring	EL0178	1	1	1	1	1	2
P1 kabel 1m	verbinding digitale meter	[EL0178]	1	1	1	1	1	1
Ethernet kabel 3m	verbinding internet	[EL0178]	1	1	1	1	1	1
RS485 connector Jullix	verbinding RS485 omvormer	[EL0178]	1	1	1	1	1	1
LIYY stuurstroomkabel	verbinding RS485 omvormer	EL0124	1	1	1	1	1	1
Extender	draadloze verbinding Jullix	EL0227	-	1	1	1	2	-
Kabel RS232 naar USB-c	Voeding Jullix of Extender vanuit omvormer	EL0210	-	1	1	-	1	1
Kabel RS232 naar GND	GND verbinding RS485 omvormer	EL0228	1	-	-	1	-	-
5V voeding met vaste kabel	Voeding Jullix of Extender	EL0223	(1)	(1)	-	1	1	1

A Jullix zonder extenders

B Jullix met 1 extender voor omvormer

C Jullix met 1 extender voor digitale meter

D Jullix met 1 extender voor digitale meter en omvormer

E Jullix met 2 extender 1 voor digitale meter en 1 voor omvormer

F Jullix met slave Jullix

Wanneer er een nieuwe digitale meter van fluvius geïnstalleerd is, kan de Jullix niet via de P1 poort gevoed worden. Je hebt dan een extra 5V voeding, of USB-c kabel nodig. Deze staan tussenhaakjes vermeld bij de benodigheden. De extender kan wel via de P1 gevoed worden.