

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management

SOLAX

# Inhoudsopgave

**SOLAX** ..... 3  
***Overzicht ondersteunde SOLAX omvormers*** ..... 3



# SOLAX

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de SOLAX omvormers.  
 In het overzicht klik je op de omvormer om specifieke instellingen terug te vinden.  
 Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

## Overzicht ondersteunde SOLAX omvormers

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Battery	Curtailen	Firmware versie	Remark
<b>X1 Hybrid G4</b>		1F	RTU	HYBRIDE				FW 2.2.0 en later	FW 1.2.7 tot FW 2.1.1 geen curtailen
<b>X3 Hybrid G4</b>		3F	RTU	HYBRIDE				FW 2.2.0 en later	FW 1.2.7 tot FW 2.1.1 geen curtailen
<b>X3-ULTRA-GLV</b>		3F	RTU	HYBRIDE					specifiek voor <b>Deltanet</b>
<b>X3 IES</b>		3F	RTU	HYBRIDE				FW 2.1.1 en later	
<b>X1 Retro G4</b>		1F	RTU	RETRO				FW 1.2.7 en later	
<b>X3 Retro G4</b>		3F	RTU	RETRO				FW 1.2.7 en later	

*Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door het Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormersoftware, enz. Innovoltus behoudt zich het recht voor om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.*