

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



installatie

Inhoudsopgave

Installatie	3
<i>Omvormer aansluiten</i>	3
<i>Digitale meter aansluiten</i>	3

router-wireless **Jullix Lite**


Installatie

De Jullix Lite gebruikt de gegevens van de digitale meter om de energiemeter van de omvormer te emuleren.

Aan de achterzijde van de extender bevindt zich sticker met de identificatie en login gegevens.

Omvormer aansluiten

De omvormer kan via de RS485/Modbus stekker aan de Jullix Lite aangesloten worden. De RS485-kabel van de omvormer wordt aangesloten aan de meegeleverde schroefplug. Zowel de 2 signaaldraden A en B, als de GND worden aangesloten.



Naar omvormers voor meer informatie over de verschillende omvormers.

Digitale meter aansluiten

Het is belangrijk enkel de kabel die bij de Jullix Lite geleverd is te gebruiken.

