

# INNOVOLTUS

New things under the sun



## Step 1: Wireless

# Inhoudsopgave

**Step 1: Wireless** ..... 3

## Step 1: Wireless

Je opent de configuratie via **Config** in de menubalk. Bij Wireless kan je de Muon laadpaal met het Jullix energiebeheersysteem verbinden. Onder '**Detected modules**' vind je jouw Jullix terug. Je selecteert de Jullix en bij Paircode geef je de code in die je voordien hebt genoteerd.



Als de paircode juist is, zal Muon een directe wifi-verbinding maken met Jullix. Je ziet dit ook op het dashboard van de laadpaal. **Je kan hier dan ook de signaalsterkte controleren, dit moet hoger zijn dan -85dBm.**



**De draadloze verbinding moet beter zijn dan -85dBm**