

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



## Firmware update


# Inhoudsopgave

Firmware update ..... 3

## Firmware update

Onderaan de config pagina kan je nieuwe firmware installeren. Je dient de firmware eerst te downloaden op je smartphone of laptop.


Via onderstaande link haal je de laatste firmware voor Nuo op.



**Let op deze firmware mag je alleen gebruiken voor Nuo. De firmware is niet geschikt voor andere Innovoltus apparaten. Vergis je je toch, dan moet het apparaat ter herstelling opgestuurd worden.**

**Het laden van een nieuwe firmware doe je dus op eigen risico, je doet dit best voordat je naar de klant gaat.**

Als je de firmware gedownload hebt, kan je wanneer je directe verbinding maakt met de Nuo, de firmware uploaden.



Onderaan de config pagina vind je de Firmware update dialoog. Je klikt op de knop **Bestand kiezen (1)** om het bestand op je smartphone of laptop te kiezen. Vervolgens klik je op **Upload Firmware (2)** om de firmware te updaten.