

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management

Configureren

Inhoudsopgave

Configureren	3
<i>Configuratie interface</i>	3

Configureren

De eerste keer dat je de Nuo in het stopcontact steekt en is opgestart moet de Nuo nog geconfigureerd worden. De Nuo moet nog gekoppeld worden aan de Jullix en moet toegevoegd worden aan je installatie op het portaal.

Configuratie interface

Via de configuratie pagina van de Nuo kan je de Nuo gemakkelijk koppelen aan de Jullix in de buurt. Om de configuratie pagina van de Nuo te bereiken maak je met een laptop of een smartphone verbinding met het wifinetwerk van de Nuo.



Het SSID van de NUO vind je op de sticker van de NUO, bijvoorbeeld “NUO_ABC123”. Je maakt verbinding met het netwerk, het wachtwoord van de wifi verbinding vind je ook op de sticker bij PWD.

Vervolgens open je de browser en typ je het adres **http://192.168.4.1**, de status pagina van de Nuo wordt geopend.

