

INNOVOLTUS

New things under the sun



settings

Inhoudsopgave

Boiler-mode 3

Boiler-mode



De boiler-mode gebruik je wanneer je een warmwater boiler in het slimme stopcontact steekt. Via de Boiler-mode vermijd je dat je warmwater-boiler het capaciteitspiek overschrijdt.