

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



usage

# Inhoudsopgave

- Bediening** ..... 3
  - Status-LED ..... 3
  - Knop ..... 3
  - Via portaal of app ..... 3

# Bediening

## Status-LED


De status-LED is wit wanneer de monitor modus actief is. De power-LED toont de toestand van het stopcontact. Groen is ingeschakeld.

## Knop

Met de knop op het stopcontact, kan het stopcontact geforceerd ingeschakeld of uitgeschakeld worden.

Drukken: AAN > UIT > AAN > ..

## Via portaal of app

 Als de plug in monitor modus staat, wordt de plug niet automatisch aangestuurd. De bedoeling van monitor modus is het verbruik van het aangesloten apparaat te monitoren.

Je hebt wel de mogelijkheid om de plug in(1) of uit(2) te schakelen.

Aan het contact(3) kan je zien of het slim stopcontact is ingeschakeld. In de linkerhoek zie je in welke modus het stopcontact staat. Als je op de stat-knop(4) klikt, krijg je de grafief van het stopcontact te zien.

