

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Jullix master als Gateway

# Inhoudsopgave

Jullix master Gateway ..... 3

## Jullix master Gateway

In de installatie moet Jullix (als er meerdere Jullixen zijn, de Jullix Master) ook nog als gateway ingesteld worden. Kies in het menu **(1)** 'als Gateway instellen' **(2)** de juiste Jullix om die als dusdanig in te stellen.



**!!! Jullix moet als Gateway ingesteld worden, anders zal monitoring niet functioneren!!!**