

INNOVOLTUS

New things under the sun




Jullix master als Gateway

Inhoudsopgave

Jullix master Gateway 3

Jullix master Gateway

In de installatie moet Jullix (als er meerdere Jullixen zijn, de Jullix Master) ook nog als gateway ingesteld worden. Kies in het menu (1) 'als Gateway instellen' (2) de juiste Jullix om die als dusdanig in te stellen.



De master Jullix moet als Gateway ingesteld worden, anders zal monitoring niet functioneren