

INNOVOLTUS

New things under the sun




Jullix master als Gateway

Inhoudsopgave

Jullix master Gateway 3

Jullix master Gateway

In de installatie moet Jullix (als er meerdere Jullixen zijn, de Jullix Master) ook nog als gateway ingesteld worden. Kies in het menu **(1) 'Als Gateway instellen'** **(2)** de juiste Jullix om die als dusdanig in te stellen.



De master Jullix moet als Gateway ingesteld worden, anders zal monitoring niet functioneren