

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Algemeen

# Inhoudsopgave

<b>Algemeen</b> .....	3
Installatie .....	3

# Algemeen

## Installatie

De andere instellingen van de installatie vind je bij  **Configuratie (1)** van de installatie, onder de sectie **Algemeen (2)**.



Bij **Installatie (3)** kan je de **Naam** van de installatie, een **Beschrijving**, het **Adres** (straat + nummer), de **Stad**, **Postcode** en het **Land** ingeven. Als je de optimizer met het dynamische tarief wil gebruiken dan is het belangrijk dat het adres correct is ingegeven want dit wordt gebruikt voor de locatie bepaling bij de voorspelling van de opbrengst van de zonnepanelen.

**Tarief (4)**

**Gebruikers (5)**

**Abonnement (6)**